

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA PROTECTORES (AGUA)

DESCRIÇÃO E TIPO

Lasur protetor pigmentado para madeira à base de água. Tratamento de poros abertos e de fácil manutenção, gera uma película elástica protetora e respirável, com excelente resistência às intempéries. Colorível em sistema tintométrico.

USOS

Exterior / Interior

Madeira

Recomendado em alta montanha e zonas costeiras com acabamento poro aberto. Repintavel com Lasure água

PROPRIEDADES

Boa aplicabilidade
Não fica amarelo
Não racha
Não forma bolhas
Capacidade de reenchimento
Transpirável ao vapor de agua
Sem cheiro quando seca
Suporta os câmbios climáticos fortes
Fléxivel
Micro poroso
Destaca o betado natutral da madeira
Resistente U.V.
Quando diluido, pode ser usado como fundo, nutrindo a madeira
Atrasa o apodrecimento

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Acabamento	Semimate
Peso especifico	1,24± 0,05 kg/l
Viscosidade	40 +/- 5 PO
Sólidos em volume	34± 1
Sólidos em peso	48± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	8-12 m²/L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 2-4h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12-24h
Cores	Sistema tintométrico, cartas NCS e RAL. Base TR (20) Base BL (103)
Classificação	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos.

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

- Aplicar em madeira com teor de humidade inferior a 20%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizadas com vernizes de poros abertos tipo Lasure Acqua Varnish ou Montoxyl color: Remover produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e proceder como madeira nova.
- Se tiverem sido envernizados com vernizes de poros fechados ou similares, lixar bem e se necessário remover por decapagem com Quitamont Universal ou por meios mecânicos e proceder como para madeira nova.
- Se tiverem sido envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretânicos, removê-los por decapagem com Quitamont Universal (cód. 3510) ou por meios mecânicos e proceder como para madeira nova.
- Se tiverem sido esmaltados com esmaltes sintéticos, retire-os decapando com Quitamont Universal (cód. 3510) ou por meios mecânicos, lixe até chegar à madeira e proceda como na madeira nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Aplicar em substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas na seção Sistemas de Aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e nivelamento da madeira.

Na primeira demão é aconselhável aplicar preferencialmente o primer Lasure Acqua Primer. Montoxyl Fondo também é adequado.

Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-15%
Rolo	0-15%
Pistola	10-25%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova / velha exterior			
MAX	Decapar y/o Anticarcoma Klearxyl Di	Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pírgmentado
Madeira nova / velha interior			
MAX	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapary/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pírgmentado
Madeira pintada ou envernizada			
MAX	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado

501341

Fecha de Alta

29-03-2007

Versao

7 - 20/08/2024

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L