502846

Fecha de Alta 31-01-2008 Versión

PRIMER SILICATO



6 - 14/08/2024



REVESTIMIENTOS DE FACHADAS **FAMILLE** LIGNE

SILICATO

DESCRIPTION ET NATURE

Fijador sur base de Silicato Potassique pour préparer les supports minéraux poreux à peindre avec OVALDINE SILICATO. Il est également utilisé pour la dilution.

DESTINATION

Extérieur/Intérieur

Ciment

Pierre

Restauration de centres historiques

Fixateur de supports minéraux poreux

Préalable à l'application de peintures minérales au silicate

PROPRIÉTÉS

Fixe les supports friables minéraux

Conserve et permet la transpiration du support

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PRIMER SILICATO		
Aspect	Transparent		
Densité	1,02± 0,05 kg/l		
Extraits secs en volume	7± 1		
Extraits secs en poids	13± 1		
COV	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010):0,00 g/l		
Rendement approximatif par couche	10-15 m ² /L		
Séc au touché	(20°C HR:60%):2h		
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24h		
Couleurs	Incolore		

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Mortier de cemento: -Esperar jusqu'à total forgé (30 jours mínimo).-Limpiar le support de possibles efflorescences par jet abrasif, ainsi que neutraliser les surfaces alcalin- dans des Surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir pore- fixer les supports fragiles par RESTASIL premier- Nettoyer le support produits étranges et/ou de residuos.-Masillar avec plaste (Plasmont Extérieurs) les défauts du support (voir en famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection adéquate).
- Yeso: -Esperar jusqu'à ce qu'il soit ou sec (max.20% humedad) -Eliminar du support produits étranges et/ou résidu- éliminer efflorescence- dans des surfaces excessivement polies lijar pour ouvrir pore- fixer les supports fragiles ou farineux par RESTASIL Primer-Masillar avec plaste pour éliminer les défauts du support (voir en famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une elección).-Tratar adéquate avec fongicide Montolimp les supports avec moisissure- ne pas appliquer avant 28 jours puisqu'une alcalinité excessive empêcherait la pénétration du support.

Restauration et entretien

- 1 Éliminer totalement les vieilles peintures puisque le RESTASIL doit être en contact avec le support pour le réaction pétrifiante.
- 2 les surfaces brillantes doivent être nuancées, pour être assuré un bon attachement.

502846

PRIMER SILICATO



Aspect

Fecha de Alta 31-01-2008 Versión

6 - 14/08/2024

- 3 Masillar avec plaste pour éliminer les défauts du support (voir famille PRÉPARATION de FONDS les lignes correspondant à plastes en poudre et mastics préparés pour effectuer une élection adéquate).
- 4 Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec fongicide Monto Limpia Moho.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Il doit toujours être appliqué sur les supports minéraux de construction.
- Agiter le produit jusqu'à votre homogénéisation parfaite.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5° C ni humidité supérieure à le 80%.
- Éviter de peindre sur les surfaces très ensoleillées.
- Sur des supports très absorbants appliquer une main de PREMIER SILICATO et 12-24 heures ensuite.
- 2-3 mains de OVALDINE SILICATO mouillé sur mouillée.
- Sur des supports peu absorbants appliquer 2-3 mains de OVALDINE SILICATO avec des intervalles de 12-24 heures.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Impression

Brosse, rouleau 0-20%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermediaire	Aspect	
Supports avec moisissure				
MAX				
STD	Monto Limpia Moho	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato	
Anciennes peintures en mauvais état				
MAX	Eliminar + Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato	
STD	Eliminar + Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato	
Toile bitumineuse / asphaltique				
MAX	Eliminar + Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato	
STD	Eliminar + Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato	
Ciment				
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato	
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato	
Supports friables				
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato	
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato	
Ravalement de chaux				
MAX	Primer Silicato diluido	Ovaldine Silicato diluido	Ovaldine Silicato	
STD	Primer Silicato diluido		Ovaldine Silicato	

Intermédiaire

SÉCURITÉ

502846

PRIMER SILICATO

MONTO

Fecha de Alta 31-01-2008 Versión

6 - 14/08/2024

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

4 L